



**Altezza del sedile:** Levetta sul lato destro.



**Per alzare il sedile:**


Sollemandosi dalla sedia, sollevare la leva.



**Per abbassare il sedile:**

Da seduti, sollevare la leva.

La giusta altezza viene raggiunta quando i piedi poggiano in parallelo sul pavimento.



**Profondità del sedile:** Leva al di sotto del lato destro del sedile.

Disponibile solo su alcuni modelli.



**Per aumentare la profondità:**


Tirare la leva verso l'esterno, far scorrere le anche in avanti per regolare il sedile, rilasciare la leva.



**Per diminuire la profondità:**

Tirare la leva verso l'esterno, spingere il sedile indietro e rilasciare la leva.

La posizione corretta si raggiunge quando vi sono circa tre dita di spazio tra la parte posteriore delle ginocchia e il bordo del sedile.



**Tensione dell'inclinazione:** Stelo lungo sul lato destro con manopola.

Disponibile sulla maggior parte dei modelli.



**Per aumentare la tensione:**

Sedendo eretti, ruotare la manopola in avanti (verso il segno +).




**Per diminuire la tensione:**

Sedendo eretti, ruotare la manopola indietro (verso il segno -).

Impostare la tensione dell'inclinazione per controllare la resistenza percepita quando ci si rechina indietro.

Ci sono sei posizioni sulla manopola di tensione dell'inclinazione.

Per il tilt semi-sincrono con dispositivo di limitazione tilt, la tensione è pre-caricata per adattarsi all'utente.



**Dispositivo di limitazione dell'inclinazione:** Manopola al di sotto del lato sinistro del sedile.



**Per limitare la gamma del tilt:**

Sedere eretti e ruotare indietro per aumentare il livello di reclinazione.



**Per attivare il dispositivo di limitazione tilt:**

Sedere eretti e ruotare in avanti per limitare il livello di reclinazione.

Inserire il dispositivo di limitazione dell'inclinazione quando si desidera sedere in posizione eretta o parzialmente reclinata.

Ci sono cinque posizioni sulla manopola di limitazione dell'inclinazione.



### Tilt in avanti: Levetta anteriore sul lato sinistro del sedile

Disponibile solo su alcuni modelli.



#### Per posizionare la sedia in avanti:

Ruotare la levetta in avanti, poi reclinare completamente. Il cambiamento di posizione del sedile verrà annunciato da un clic chiaramente percepibile.



#### Per riprendere la posizione orizzontale:

Ruotare la levetta indietro, poi reclinare completamente. Il cambiamento di posizione del sedile verrà annunciato da un clic chiaramente percepibile.

Inserire l'inclinazione in avanti per supportare la postura reclinata delle anche quando si eseguono compiti impegnativi con un uso intensivo della tastiera.



### Profondità del bracciolo

Disponibile solo su alcuni modelli.




#### Per regolare la profondità del bracciolo:

Afferrare il bracciolo e farlo scorrere in avanti o indietro.



#### Per regolare la larghezza del bracciolo:

Afferrare il bracciolo e tirare verso l'interno o spingere verso l'esterno.



### Altezza del bracciolo: Il pulsante è posizionato sullo stelo del bracciolo, sotto ogni imbottitura.



#### Per sollevare o abbassare il bracciolo:

Premere il pulsante e tirare il bracciolo in alto o in basso, in base all'altezza desiderata.

Per il massimo confort, le braccia dovrebbero poggiare sull'imbottitura del bracciolo senza far sollevare le spalle.



### Altezza del supporto lombare: leva sul supporto lombare regolabile.

Disponibile solo su alcuni modelli.



#### Per regolare l'altezza sullo schienale in rete:

far scorrere la leva in alto e in basso in base all'altezza desiderata.



#### Per regolare l'altezza sullo schienale Triflex:

far scorrere il supporto lombare in alto e in basso in base all'altezza desiderata.



### Altezza del poggiatesta

Disponibile solo sullo Sgabello Verus.



#### Per regolare l'altezza:

Per regolare l'altezza: mantenere ferma la base con una mano, quindi afferrare il raggio del poggiatesta e ruotarlo in senso antiorario (-) per allentarlo. Una volta allentato, sollevare o abbassare il poggiatesta fino all'altezza desiderata. Mantenere fermo il collare con una mano, quindi afferrare il poggiatesta e ruotarlo in senso orario (+) per stringerlo. Per bloccare il poggiatesta, ruotarlo completamente mantenendo ferma la base.

